

FLUNA TEC
& RESEARCH GMBH

GUN CARE PRODUCTS

FLUNA

KIT DE NETTOYAGE POUR MODÉRATEUR DE SON



Pour le mode
d'emploi, voir au verso.



Remplir l'enveloppe en plastique vide
avec le concentré et de l'eau claire.



Placer le modérateur de son dans la
solution et laisser agir..



Bien rincer le modérateur de son
avec de l'eau claire.

**Le kit complet – ne nécessite
pas d'autre accessoire !**

comprend :

**Le produit nettoyant
concentré SDR (250 ml)**

**chiffon en microfibras
(40 x 40 cm)**

pour un entretien idéal

AUTONETTOYANT

SANS DISSOLVANT

**COMPATIBLE AVEC TOUS
LES MODÉRATEURS DE SON**

www.guncoating.at



9 120041 426766



Kit de nettoyage pour modérateur de son

Le Kit de nettoyage pour Modérateur de son Fluna Tec élimine rapidement et efficacement les impuretés, les résidus de combustion et de poudre qui s'y sont déposés. Le nettoyage s'effectue sans intervention extérieure par trempage ou au moyen du chiffon livré avec le kit qui aura été imbibé de la solution nettoyante auparavant.

PROPRIÉTÉS :

- Autonettoyant
- Sans dissolvant
- Compatibilité du nettoyant avec les matériaux composant le modérateur de son

MODE D'EMPLOI :

1. Versez dans le récipient vide en plastique la moitié du concentré contenu dans le flacon composant le kit et diluez-le dans une proportion de 1 pour 3 avec de l'eau pour obtenir 500 ml de solution nettoyante. Le contenu du flacon suffit pour obtenir 1 litre de solution, soit l'équivalent de deux utilisations.
2. Démontez le modérateur de son, s'il est démontable, et placez-le dans le récipient contenant la solution. Les modérateurs non démontables peuvent être placés d'un bloc dans la solution nettoyante. En fonction de l'encrassement, il faudra compter de deux à huit heures pour que la solution agisse. Le nettoyage s'effectue sans intervention extérieure, mais agiter la solution peut favoriser le processus de nettoyage. En agissant, la solution se colorera en noir.
3. Rincez bien le modérateur de son avec de l'eau claire après le nettoyage. Les résidus d'encrassement peuvent en être détachés en l'agitant ou en le cognant légèrement contre un autre objet.
4. Séchez le modérateur de son après le nettoyage avant de le remonter. Contrôlez la compatibilité des matériaux avec le nettoyant avant utilisation !

