



# FLUNA



## Antibeslag- OPTIKRENGÖRINGSSET

För rengöring och beläggning mot  
optiska beslag och kikarsikte

innehåller:

- ✓ TFT/Optik-rengöring
- ✓ Isopropylalkohol
- ✓ Antibeslag-sprej
- ✓ Mikrofiberduk
- ✓ Glaspolerduk





## Antibeslag-Optikreinigungsset

Fluna Antibeslag-optikrengöringsset innehåller alla produkter som du behöver för optimal rengöring för och utrustning till din jaktoptik med antibeslagegenskaper.

### EGENSKAPER:

Rengör med Fluna Antibeslag-optikrengöringsset, avfetta och utrusta din jaktoptik (kikarsikte, spektiv och kikare) med en anti-beslagbeläggning..

### BRUKSANVISNING:

1. Avlägsna först löst damm från optiken, företrädesvis genom „avblåsning“ med en tryckluftsstråle.
2. Rengör optiken med **Fluna TFT-/Optik-skumrengöring**. Elektriska redskap stängs av före rengöring. Spreja jämnt och tunnt på skumrengöring (vid stark smuts låt verka kort). Polera med den rena, torra mikrofiberduken.
3. Spreja optikglaset efter rengöringen med **Isopropanolalkohol** för att avfetta ytorna. Fördela alkoholen med den medföljande glaspolerduken. och ta bort överflödigt material. Låt ytorna luftas ett par sekunder.
4. Spreja slutligen produkten **Fluna Antibeslag** jämnt och tunt på glasytorna och låt vätskan verka i ca 2 minuter. Tag sedan glaspolerduken och polera ytan jämnt tills ingen mer vätska är synlig och glasytan är jämnt bestruken och fri från ränder. Låt strykningen torka i minst 30 minuter. För att testa kan du andas på glasytan När strykningen är rätt utförd, bör beslaget torka omedelbart.

