

FLUNA TEC
& RESEARCH GMBH

GUN CARE PRODUCTS

SCHALLDÄMPFER-REINIGUNGSSET SILENCER-CLEANING KIT



Gebrauchsanweisung
auf der Rückseite



Konzentrat und klares Wasser
in die leere Plastikhülle füllen.



Schalldämpfer in die Reiniger-Lösung
stellen und einwirken lassen.



Schalldämpfer kräftig mit
klarem Wasser spülen.

**Komplettsset – kein weiteres
Zubehör notwendig!**

enthält:

SDR-Reinigerkonzentrat
(250 ml)

Mikrofasertuch
(40 x 40 cm)

für optimale Reinigung

SELBSTREINIGEND
OHNE LÖSUNGSMITTEL
MATERIALVERTRÄGLICH

www.guncoating.at



9 120041 426766



Schalldämpfer-Reinigungsset

Der Fluna Schalldämpfer-Reiniger entfernt schnell und wirksam Verschmutzungen, Verbrennungs- und Pulverrückstände von Schalldämpfern. Die Reinigung erfolgt selbsttätig durch Einweichen oder mit dem beiliegenden, getränkten Tuch.

EIGENSCHAFTEN:

- Selbstreinigend
- Ohne Lösungsmittel
- Materialverträglich

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Leeren Sie die halbe Menge der beigefügten Konzentratflasche in die leere PVC-Hülle und verdünnen Sie dieses Konzentrat im Verhältnis 1:3 mit Wasser, das ergibt 500ml Reinigungslösung. Der ganze Inhalt der Konzentratflasche reicht für 1Liter Reinigungslösung, das sind 2 Anwendungen.
2. Zerlegen Sie wenn möglich den Schalldämpfer und stellen sie ihn in die Dose mit dem Reinigungsgemisch. Nicht zerlegbare Schalldämpfer können als Ganzes in den Reiniger gestellt und befüllt werden. Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzungsgrad 2 bis 8 Stunden. Die Reinigung erfolgt selbsttätig und kann durch Schütteln unterstützt werden. Eine schwarze Verfärbung der Reinigungslösung wird bei Wirkung sichtbar.
3. Nach dem Reinigungsvorgang spülen sie den Schalldämpfer kräftig mit klarem Wasser. Durch Schütteln und Klopfen können sich noch Schmutzrückstände lösen.
4. Abschließend trocknen sie den Schalldämpfer, bevor sie ihn wieder zusammenbauen. Materialverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!

