

Käyttöohje
kääntöpuolella

FLUNA TEC
& RESEARCH GMBH

GUN CARE PRODUCTS

FLUNA ÄÄNENVAIMENTIMEN PUHDISTUSSETTI SILENCER-CLEANING KIT



Laita tiivistettä ja puhdasta vettä tyhjän muoviasiaan.



Aseta äänenvaimennin puhdistusaineliuokseen ja anna vaikuttaa.



Huuhtelee äänenvaimennin perusteellisesti puhtaalla vedellä.

**Kattava setti –
muita tarvikkeita ei tarvita!**

sisältää:

**SDR-puhdistusainetiiviste
(250 ml)**

**Mikrokuituliina
(40 x 40 cm)**

optimaaliseen puhdistukseen

ITSEPUHDISTUVA

EI LIUOTTIMIA

MATERIAALIYHTEENSOPIVA

www.guncoating.at



9 120041 426766



Äänenvaimentimen puhdistussetti

Fluna äänenvaimentimen puhdistusaine poistaa nopeasti ja tehokkaasti lian, palamis- ja jauhejäämät äänenvaimentimista. Puhdistus tapahtuu automaattisesti liottamalla tai mukana toimitetulla kostutetulla liinalla.

OMINAISUUDET:

- Itsepuhdistuva
- Ei liuottimia
- Materiaaliyhteensopiva

KÄYTTÖOHJE:

1. Tyhjennä puolet oheisesta tiivistepullosta tyhjään PVC-astiaan ja ohenna tiivistettä vedellä suhteessa 1:3, näin saat 500 ml puhdistusliuosta. Koko tiivistepullon sisältö riittää yhteen litraan puhdistusliuosta, eli kahteen käyttökertaan.
2. Pura äänenvaimentaja mahdollisuuksien mukaan ja aseta se purkkiin pesuaineseoksen kanssa. Kiinteät äänenvaimentimet voidaan sijoittaa puhdistusaineeseen kokonaan ja täyttää. Vaikutusaika on likaisuusasteesta riippuen 2-8 tuntia. Puhdistus tapahtuu automaattisesti ja sitä voidaan tukea ravistamalla. Seoksen vaikuttaessa puhdistusliuos värjäytyy mustaksi.
3. Huuhtelee äänenvaimennin perusteellisesti puhtaalla vedellä puhdistuksen jälkeen. Ravistelemalla ja naputtelemalla voi vielä irrota likajäämiä.
4. Kuivaa äänenvaimennin ennen sen kokoamista. Testaa materiaaliyhteensopivuus ennen käyttöä!

